

Início rápido Guia Rápido

Nokia Lumia 530

Nokia Lumia 530 Dual SIM

RM-1017
RM-1019



9263675 1.0 ES PT



Descubra más detalles...



Nokia Lumia 530

Nokia Lumia 530 Dual SIM





Teclas y piezas


❗ **Importante:** Para obtener más información sobre un uso seguro del dispositivo y de la batería, puede leer los apartados "Seguridad" e "Información del producto y seguridad" de la guía de usuario en www.nokia.com/support y en la guía de usuario integrada antes de usar el dispositivo. Seleccione  **Nokia Care**.

- 
- 
- 1 Auricular
 - 2 Teclas de volumen
 - 3 Tecla de encendido/bloqueo
 - 4 Micrófono
 - 5 Áreas de antena
 - 6 Cámara
 - 7 Conector de audio de 3,5 mm
 - 8 Conector micro-USB
 - 9 Altavoz

Algunos de los accesorios mencionados en esta guía, como el cargador, el manos libres o el cable de datos, pueden venderse por separado.

No toque la antena cuando se esté utilizando. El contacto con antenas afecta a la calidad de la comunicación, puede acortar la duración de la batería debido al nivel superior de potencia durante el funcionamiento.







Insertar la tarjeta SIM y la tarjeta de memoria



Asegúrese de que el teléfono esté apagado.


1. En la parte superior del teléfono, coloque una uña en la costura entre el marco de la pantalla y la carcasa posterior. No use ninguna herramienta afilada, ya que podría dañar el teléfono.
2. Coloque el pulgar en la parte central de la carcasa posterior y curve la cubierta para extraerla.
3. Si la batería está dentro del teléfono, sáquela desde la esquina superior derecha.
4. Deslice la tarjeta micro-SIM por la ranura de la tarjeta SIM1 con la zona de contacto metálica hacia abajo.
5. Deslice la tarjeta de memoria en la ranura de la tarjeta de memoria.






6. Nokia Lumia 530 Dual SIM: Si tiene una segunda tarjeta SIM, deslice el compartimento de la SIM2 para sacarla, coloque la segunda SIM en el compartimento con el área de contacto metálica mirando hacia arriba y deslice el compartimento para volver a colocarlo en su sitio.









❗ **Importante:** El dispositivo utiliza una tarjeta micro-SIM, también conocida como tarjeta SIM mini-UICC. El uso de tarjetas SIM incompatibles, o el uso de adaptadores de tarjeta SIM, puede dañar la tarjeta o el dispositivo y alterar los datos almacenados en ella.

★ **Sugerencia:** Para obtener un rendimiento óptimo, se recomienda que utilice una tarjeta de memoria rápida de 4 a 128 GB de un fabricante reconocido.




Volver a colocar la batería y la carcasa posterior


1. Alinee los contactos de la batería e introdúzcala.
2. Presione el borde inferior de la carcasa posterior contra el borde inferior del teléfono y haga que la carcasa encaje en su sitio.
3. Para encender el teléfono, pulse la tecla de encendido.

Cargue la batería.

Conecte un cargador compatible a una toma de corriente y conecte el extremo micro-USB al teléfono. También puede cargar el teléfono desde un ordenador con un cable USB.

Si la batería está totalmente descargada, es posible que sean necesarios hasta 20 minutos antes de poder utilizar el dispositivo. Es posible que el indicador de carga no se muestre en este momento.







Ayuda y consejos

Hay una guía de usuario en el teléfono que le acompaña siempre y que está disponible cuando la necesite. Consulte los vídeos, busque respuestas a sus preguntas y obtenga consejos útiles. En la pantalla Inicio, pase el dedo hacia la izquierda y pulse **i Nokia Care**. Si es nuevo usuario de Windows Phone, eche un vistazo a la sección para usuarios nuevos de Windows Phone.



Para transferir los contactos y mensajes de texto de su antiguo teléfono, en la pantalla Inicio, pase el dedo hacia la izquierda y pulse **Transferir mis datos**. Para obtener más información, vea la aplicación Nokia Care.



Para consultar la guía de usuario en línea, con más información, y la ayuda para la resolución de problemas, vaya a **www.nokia.com/support**.

Si el teléfono no responde

Para restablecer el teléfono sin perder datos ni ajustes, mantenga presionada la tecla de volumen durante unos 10 segundos. El teléfono vibrará y se reiniciará.



Información de seguridad y del producto

Para obtener información sobre los Términos de servicio de Microsoft Mobile y la Política de privacidad, visite www.nokia.com/privacy (en inglés).

Esta guía de usuario hace referencia a Nokia Lumia 530 (RM-1017) y Nokia Lumia 530 Dual SIM (RM-1019).

Solo puede usar su dispositivo en redes WCDMA de 900, 2100 y GSM de 850, 900, 1800, 1900 MHz.

Utilice este dispositivo solo con una BL-5J batería recargable original.

No tire las baterías como si fueran basura doméstica. Cargue el dispositivo con el cargador AC-18. El tipo de enchufe del cargador puede variar. Microsoft Mobile puede añadir otros modelos de batería o cargador compatibles con este dispositivo.

Los cargadores de terceros que cumplan con la norma IEC/EN 62684 también pueden ser compatibles con este dispositivo al conectarlos al puerto de datos Micro-USB.

El cargador es el dispositivo de conexión y desconexión del equipo a la red eléctrica. La toma de corriente debe estar cerca del terminal y ser fácilmente accesible.

Para prevenir posibles lesiones auditivas, no escuche a niveles de volumen altos durante periodos de tiempo prolongados. Extreme la precaución al mantener el dispositivo cerca de su oído mientras el altavoz está en uso.

El símbolo del contenedor con ruedas tachado que aparece tanto en el producto, como en la batería, la documentación o el paquete de ventas, le recuerda que todos los productos electrónicos y eléctricos y las baterías deben ser objeto de recogida por separado al finalizar su ciclo de vida. No deseche estos productos como residuos municipales generales, llévelos a dónde se reciclen. Para informarse sobre cuál es el punto de reciclaje más cercano, consulte con la autoridad local encargada de los residuos o vaya a www.nokia.com/support. Para obtener más información sobre los atributos medioambientales del dispositivo, consulte www.nokia.com/ecoprofile.

Al utilizar este dispositivo, respete la legislación, así como las costumbres locales, la privacidad y los derechos legítimos de las demás personas, incluidos los copyrights.

Información de seguridad adicional

Níquel

La superficie de este dispositivo no contiene níquel.

Información sobre la certificación de la tasa específica de absorción (SAR)

Este dispositivo móvil cumple las directrices internacionales que rigen la exposición a la radiofrecuencia.

Su dispositivo móvil es un radiotransmisor y radioreceptor. Está diseñado para no sobrepasar los límites de exposición a la energía de la radiofrecuencia (campos electromagnéticos de radiofrecuencia) recomendados por las directrices internacionales de la organización científica independiente ICNIRP. Estas directrices incorporan importantes márgenes de seguridad pensados para garantizar la protección de todas las personas, independientemente de su edad o estado de salud.

Las directrices de exposición se basan en la tasa específica de absorción (SAR), que es una expresión de la cantidad de potencia de radiofrecuencia (RF) depositada en la cabeza o el cuerpo cuando el dispositivo está transmitiendo. El límite de SAR establecido por la ICNIRP para dispositivos móviles es de 2,0 W/Kg de media sobre 10 gramos de tejido corporal.

Las pruebas de la SAR se llevan a cabo con el dispositivo en posiciones de funcionamiento estándar, mientras el dispositivo transmite al máximo nivel certificado de potencia en todas las bandas de frecuencia. Los valores máximos de SAR que se han registrado para este dispositivo son:

	Valor máximo de SAR	Bandas de frecuencia usadas cuando se ha registrado el valor máximo de SAR
Cuando se sostiene junto al oído	1,09 W/kg más de 10 g	GPRS 900 con 4 ranuras y WLAN 2450
Cuando se utiliza a una distancia de separación de 1,5 centímetros del cuerpo	1,19 W/kg más de 10 g	GPRS 900 con 4 ranuras y WLAN 2450

Este dispositivo cumple las directrices de exposición a RF cuando se sostiene junto al oído o cuando se coloca como mínimo a 1,5 centímetros del cuerpo. Cuando utilice el dispositivo cerca del cuerpo con una funda protectora, una pinza de cinturón o un dispositivo de sujeción, es aconsejable que no contenga metal y debe colocarlo a la distancia del cuerpo anteriormente citada.

Para enviar datos o mensajes, se necesita una buena conexión a la red. El envío se puede retrasar hasta que esta conexión esté disponible. Siga las instrucciones anteriores sobre las distancias de separación hasta que el envío haya finalizado.

Durante el uso general, los valores de la SAR son bastante inferiores a los valores indicados anteriormente. Esto se debe a que la potencia operativa de su móvil se reduce cuando no se necesita toda la potencia para realizar la llamada. Gracias a ello, se aumenta la eficacia del sistema y se minimizan las interferencias en la red. Cuanto menor sea la salida de potencia, menor será el valor de la SAR.

Los modelos de dispositivo pueden tener distintas versiones y más de un valor. Pueden producirse cambios en los componentes y en el diseño, y algunos de esos cambios pueden afectar a los valores de la SAR. Puede encontrar la información sobre la SAR más reciente disponible para este y otros modelos de dispositivos Nokia en www.nokia.com/sar.

Para obtener más información, vaya a www.sar-tick.com. Tenga en cuenta que los dispositivos móviles pueden estar transmitiendo incluso si no está haciendo una llamada de voz.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado que la información científica actual no indica la necesidad de seguir precauciones especiales cuando se utilizan dispositivos móviles. Si está interesado en reducir el nivel de exposición, la OMS recomienda que limite el uso o que utilice un kit de manos libres para mantener el dispositivo alejado de la cabeza y el cuerpo. Para obtener más información, explicaciones y debates sobre la exposición a la radiofrecuencia, visite el sitio web de la OMS en www.who.int/peh-emf/en.

Derechos de autor y otros avisos

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por medio de la presente, Microsoft Mobile Oy declara que este RM-1017/RM-1019 producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. Existe una copia de la Declaración de conformidad disponible en www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

La disponibilidad de los productos, las funciones, las aplicaciones y los servicios puede variar según la región. Para obtener más información, póngase en contacto con su distribuidor o su proveedor de servicios.

El contenido del presente documento se suministra tal cual. Salvo que así lo exija la ley aplicable, no se ofrece ningún tipo de garantía, expresa o implícita, incluida, pero sin limitarse a, la garantía implícita de comerciabilidad y adecuación a un fin particular con respecto a la exactitud, fiabilidad y contenido de este documento. Microsoft Mobile se reserva el derecho de revisar o retirar este documento en cualquier momento sin previo aviso.

En la máxima medida permitida por la legislación aplicable, Microsoft Mobile y sus otorgantes de licencias no se responsabilizarán bajo ninguna circunstancia de la pérdida de datos o ingresos ni de ningún daño especial, incidental, consecuente o indirecto, independientemente de cuál sea su causa.

Queda prohibida la reproducción o distribución de todo o parte del contenido de este documento bajo cualquier forma sin el consentimiento previo y por escrito de Microsoft Mobile. Microsoft Mobile opera con una política de desarrollo continuo. Microsoft Mobile se reserva el derecho a realizar modificaciones y mejoras en cualquiera de los productos descritos en este documento sin previo aviso.

Microsoft Mobile no hace ninguna declaración, no proporciona ninguna garantía ni asume ninguna responsabilidad con respecto a la funcionalidad, el contenido o la asistencia del usuario final de aplicaciones de terceros proporcionadas con el dispositivo. Mediante el uso de una aplicación, acepta que dicha aplicación se proporciona tal cual.

Para acceder a las condiciones de la licencia del software Windows Phone, seleccione **Configuración > acerca de**. Lea las condiciones. Tenga en cuenta que el uso del software implica la aceptación de las condiciones. Si no acepta las condiciones, no utilice el dispositivo ni el software. En lugar de eso, póngase en contacto con Microsoft Mobile o con la entidad a la que compró el dispositivo para determinar su política de devolución.

NOTA DE LA FCC

Esta NOTA DE LA FCC es para RM-1017/RM-1019.

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las normas de la FCC.

El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1)

Este dispositivo no podrá provocar interferencias dañinas; y (2) este

dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas

las interferencias que es posible que provoquen un funcionamiento

no deseado. Cualquier modificación o cambio no autorizado

expresamente por Microsoft Mobile puede dar lugar a la anulación del

permiso para utilizar este equipo por parte del usuario.

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple las limitaciones para un

dispositivo digital de Clase B, de conformidad con el apartado 15 de

las normas de la FCC. Estas limitaciones tienen como objetivo ofrecer

una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en

una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar

energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza según indican

las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las

comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay ninguna garantía de

que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si

este equipo fuera la causa de interferencias perjudiciales para la

recepción de señales de radio o televisión, lo que se puede averiguar

enciendiendo y apagando el equipo, el usuario puede intentar corregir

la interferencia realizando una o más de las siguientes acciones:

- Reorientar o cambiar de sitio la antena receptora.

- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de un circuito diferente de aquella a la que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico experto en radio/televisión.

Fabricante: Microsoft Mobile Oy, Keilalahdentie 2-4, 02150 Espoo, Finland

Importador: Microsoft Mobile Oy (vea la información anterior) o Nokia Komárom Kft, Nokia Utca 1., 2900 Komárom, Hungary
TM & © 2014 Microsoft Mobile. Microsoft, Windows y el logotipo de Windows son marcas comerciales del grupo de compañías de Microsoft. Reservados todos los derechos. Nokia es una marca comercial de Nokia Corporation. Los productos y nombres de terceros pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license. Este producto está sujeto a la Licencia de la cartera de patentes visuales MPEG-4 (i) para uso personal y no comercial de información codificada de acuerdo con el estándar visual MPEG-4 por parte de un consumidor vinculado a actividades personales y no comerciales y (ii) para uso de vídeo MPEG-4 suministrado por un proveedor de vídeo con licencia. No se otorga ni está implícita ninguna otra licencia para ningún otro uso. Puede obtenerse información complementaria acerca de los usos promocionales, internos y comerciales a través de MPEG LA, LLC. Consulte www.mpegla.com.



Información de la garantía y del fabricante

Microsoft Mobile Oy (Ltd) ha adquirido las empresas de dispositivos y servicios de Nokia. El fabricante de este producto es Microsoft Mobile Oy (Ltd), aunque "Nokia Corporation" o cualquiera de sus asociados pueda seguir apareciendo en el paquete de venta, la documentación o el propio producto.

Microsoft Mobile Oy (Ltd) proporciona la Garantía limitada del fabricante ("Garantía") para este producto de acuerdo con los términos y condiciones descritos en el documento "Garantía limitada del fabricante" que se incluye en el paquete de venta. Microsoft Mobile Oy (Ltd) asumirá y se responsabilizará de todos los derechos y obligaciones relacionados con su Garantía.

Microsoft Mobile Oy (Ltd), Keilalahdentie 2-4, FIN-02150 Espoo, Finlandia

No obstante, en los siguientes países, los asociados locales especificados, que ha adquirido Microsoft Mobile Oy (Ltd), continuarán ofreciendo la Garantía tal como se define en el texto de Garantía incluido en el paquete de venta:

- República Popular China: Nokia Telecommunications Co., Ltd.
- EE. UU.: Nokia Inc
- Canadá: Nokia Products Limited
- México: Nokia México, S.A. de C.V
- Rusia: Nokia LLC
- Brasil: Nokia do Brasil Tecnologia Ltda
- Turquía: Nokia Komünikasyon A.Ş.

GARANTÍA LIMITADA DEL FABRICANTE

1. CONDICIONES GENERALES

Microsoft Mobile Oy (en lo sucesivo "MMO") emite esta Garantía limitada del fabricante ("Garantía") para el producto MMO original (el "Producto"), que MMO ha lanzado para su venta en la Unión Europea, Islandia, Noruega, Suiza y Turquía ("Países con garantía") a partir del 1 de noviembre de 2013.

Esta Garantía es distinta de los derechos legales que pudiera tener conforme a cualquier legislación preceptiva de protección al consumidor de su país. Tiene como objetivo otorgarle, si fuera necesario, derechos adicionales, dentro de las limitaciones de lo permitido por la ley, y no limita los derechos que pudiera tener conforme a las disposiciones legales relativas a la garantía del producto. Es posible que la legislación local le conceda otros derechos durante o después del período de Garantía. Esta Garantía no excluye dichos derechos.

2. GARANTÍA

Desde la fecha en que el Producto se vende a un usuario final por primera vez, como lo demuestra el recibo de compra original, MMO garantiza que el Producto está libre de defectos en materiales y fabricación ("Defecto") de la siguiente forma:

- (i) Veinticuatro (24) meses para el dispositivo principal;
 - (ii) Doce (12) meses para los accesorios vendidos por separado o incluidos en el paquete de venta del dispositivo principal, excluyendo baterías, carcasas, cables y cargadores; y
 - (iii) Seis (6) meses para todas las baterías, carcasas, cables y cargadores,
- a menos que se especifique lo contrario en la Guía de usuario del producto.

Durante el período de la garantía, MMO, en un plazo de tiempo razonable, corregirá sin ningún cargo el Defecto ya sea mediante la reparación o mediante el reemplazo del Producto o la pieza defectuosa, según su criterio, siempre y cuando haya informado a MMO del Defecto antes del vencimiento del período de garantía. Para reparar o sustituir el Producto, MMO puede usar componentes o productos nuevos o reacondicionados.

Al grado más alto permitido según las leyes aplicables, ninguna reparación o reemplazo renovará o ampliará el período de garantía.

Los recambios o Productos de sustitución originales que se faciliten en virtud de la presente Garantía estarán cubiertos por la misma durante el resto del período original de garantía o bien sesenta (60) días desde la fecha de la reparación o sustitución, lo que fuere más largo.

El Producto o todas las piezas del Producto que MMO haya sustituido pasarán a ser propiedad de MMO.

MMO no garantiza que el software preinstalado por MMO o en nombre de MMO en el Producto (o sus actualizaciones y ampliaciones posteriores) (junto "el software de MMO") satisfará sus requisitos, que funcionará en combinación con cualquier hardware o software no suministrado por MMO, que el funcionamiento de cualquier software de MMO no sufra interrupciones o que se encuentre libre de errores, o que cualquier defecto del software pueda o vaya a ser corregido. En caso de errores relacionados con el software de MMO, MMO pondrá a su disposición la última versión del software de MMO para la reinstalación en su Producto o, si eso no fuera posible, otra solución, que en la discreción razonable de MMO, corrija satisfactoriamente el error. Cierta software de MMO puede estar sujeto a términos de licencia particulares disponibles con el software o la sección local de www.nokia.com.

Siempre debe hacer copias de seguridad de todos los datos y contenidos almacenados en su Producto antes de llevarlo a servicio, ya que las actividades de servicio borrarán todos los datos de su Producto.

3. QUÉ NO CUBRE ESTA GARANTÍA

MMO no garantiza nada de lo siguiente:

- 1 Guías del usuario;
- 2 Cualquier (i) tipo de software, ajustes, contenido, datos o enlaces de terceros instalados o descargados en su Producto en cualquier momento o (ii) servicios de MMO y de terceros o clientes activados incluso si fueron instalados previamente por MMO (lea los términos y condiciones que acompañan a los servicios ya que definirán sus derechos y obligaciones);
- 3 Cualquier (i) desgaste normal, (ii) pérdida de capacidad y carga de la batería, resultado del proceso natural de caducidad de las baterías o (iii) píxeles defectuosos en la pantalla del Producto que entren dentro de los estándares del sector;
- 4 Tarjeta SIM y/o cualquier otro sistema o red móvil (o de otro tipo) con los que funciona su Producto; o
- 5 Errores o daños causados por: (a) mal uso o no usar el Producto conforme a la guía de usuario, por ejemplo, si el Producto ha sido expuesto a la humedad, a condiciones medioambientales o térmicas extremas, a cambios rápidos de las mismas, a la corrosión, a la oxidación, al vertido de alimentos o líquidos o a la influencia de productos químicos; (b) usar o conectar el Producto a cualquier otro producto, accesorio, software o servicio no fabricado o prestado por MMO, (c) combinar cualquier producto de un tercero con el Producto; (d) daños causados por hackers, cracks, virus o software

malintencionado, o por el acceso no autorizado a servicios, cuentas, sistemas informáticos o redes; o (e) cualquier otro acto que escape al control razonable de MMO.

Esta garantía no es válida:

1 Fuera de los Países cubiertos;

2 Si su Producto, o el software con el que funciona, ha sido (a) abierto, modificado o reparado sin la autorización de MMO, o (b) reparado con piezas de repuesto no autorizadas;

3 Si el número de serie, el código de fecha de accesorios del móvil o el número IMEI de su Producto han sido eliminados, borrados, distorsionados, modificados, o bien si son ilegibles de cualquier manera;

4 Si no ha instalado las actualizaciones más recientes del software que están disponibles al público para su Producto dentro de un plazo razonable a partir de su lanzamiento; o

5 Si se niega a dar posesión del Producto a MMO para su reparación e investigación.

Si esta Garantía no cubre su producto o el problema debido al cual requiere servicio, MMO se reserva el derecho a cobrarle por la reparación o reemplazo de su Producto, así como a cobrar un cargo por la manipulación.

4. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE MMO

Hasta el límite permitido por la legislación vigente, MMO no puede, bajo ninguna circunstancia, ser responsable, ya sea de forma expresa o insinuada, de ningún

1 daño o pérdida de cualquier tipo que resulte de o se relacione con la pérdida, daño o corrupción de los datos o contenidos, o bien de su divulgación o transferencia, incluso si dicha pérdida, daño o corrupción fue resultado de un Defecto en su Producto; y/o

2 pérdida de beneficios, incapacidad de uso del Producto o pérdida de funcionalidad del mismo, pérdida de negocios, pérdida de contratos, pérdida de ventas, pérdida ganancias o ahorros potenciales, aumento de costes o gastos ni de cualquier daño o pérdidas indirectas, consecuenciales o especiales.


En la medida en que lo permita la legislación aplicable, la responsabilidad de MMO quedará limitada al valor de compra del Producto.

Las limitaciones de esta cláusula 4 no serán aplicables en caso de negligencia o mala conducta intencionada de MMO, o en caso de fallecimiento o lesiones personales por una negligencia demostrada de MMO.



5. OTRAS ADVERTENCIAS IMPORTANTES

Para obtener más información acerca de su Garantía, así como la información necesaria para procesar sus consultas de garantía, visite www.nokia.com.

Asegúrese de que el operador haya eliminado cualquier bloqueo SIM (u otros mecanismos equivalentes que puedan bloquear el acceso del Producto a un operador o una red concretos) antes de entregar el Producto para su reparación.



Su Producto puede contener elementos específicos para su país, incluyendo software. Los servicios en garantía disponibles en un país determinado pueden limitarse al Producto y a los elementos específicos del mismo disponibles en dicho país. Además, si su Producto ha sido objeto de una nueva exportación desde su país de destino original a otro país, es posible que incluya elementos específicos del país que no son considerados como defectos en virtud de esta Garantía, incluso si no funcionan.
Microsoft Mobile Oy, Keilalahdentie 2-4, FIN-02150 Espoo, Finland



Obtenha mais informações...

Nokia Lumia 530

Nokia Lumia 530 Dual SIM


Teclas e componentes

❗ **Importante:** Para informações importantes sobre a utilização segura do dispositivo e da bateria, leia as secções “Segurança” e “Informações sobre segurança e produto” que estão disponíveis no manual do utilizador do dispositivo em www.nokia.com/support e também no manual do utilizador incluído no dispositivo, antes de começar a utilizar o dispositivo. Selecione  **Nokia Care**.

- 1 Auscultador
- 2 Teclas de volume
- 3 Tecla de alimentação/bloqueio
- 4 Microfone
- 5 Áreas das antenas
- 6 Câmara
- 7 Conector de áudio de 3,5 mm
- 8 Miniconector USB
- 9 Altifalante

Alguns dos acessórios mencionados neste manual do utilizador, como o carregador, auricular ou cabo de dados, podem ser vendidos em separado.


Evite tocar desnecessariamente na área da antena quando a antena estiver em utilização. O contacto com as antenas afeta a qualidade das comunicações e pode reduzir a duração da bateria devido a um nível de energia de consumo superior.





Inserir o SIM e os cartões de memória

Certifique-se de que o telemóvel está desligado.

1. Na parte superior do telemóvel, coloque as unhas na junção entre a moldura do ecrã e a tampa posterior. Não utilize ferramentas afiadas, porque podem danificar o telemóvel.
2. Pressione a parte do meio da tampa posterior com o polegar e abra a tampa para a remover.
3. Se a bateria estiver inserida, levante-a a partir do canto superior direito.
4. Deslize o cartão micro-SIM para a ranhura do SIM1, com a área de contacto metálica virada para baixo.
5. Deslize o cartão de memória para dentro da ranhura do cartão de memória.
6. Nokia Lumia 530 Dual SIM: Caso tenha um segundo cartão SIM, deslize o suporte do SIM2 para fora, coloque o segundo SIM no suporte, com a área de contacto metálica virada para cima e volta a fechar o suporte.









❗ **Importante:** O dispositivo utiliza um cartão micro-SIM, também conhecido como cartão mini-UICC SIM. A utilização de cartões SIM incompatíveis ou de adaptadores de cartões SIM pode danificar o cartão ou o dispositivo e também pode danificar os dados guardados no cartão.

★ **Sugestão:** Para obter o melhor desempenho possível, é aconselhável que utilize um cartão de memória rápido 4–128GB de um fabricante conhecido.




Substituir a bateria e a tampa traseira


1. Alinhe os contactos da bateria e insira a bateria.
2. Pressione a extremidade inferior da tampa posterior contra a extremidade inferior do telemóvel e encaixe a tampa até esta se fixar na sua posição.
3. Para ligar o telemóvel, prima a tecla de alimentação.

Carregar a bateria

Ligue um carregador compatível à tomada de parede e, em seguida, ligue a extremidade micro USB ao telemóvel. Também pode carregar o telemóvel a partir de um computador com um cabo USB.

Se a bateria estiver completamente descarregada, poderão ser necessários até 20 minutos para poder utilizar o dispositivo. Neste período de tempo, o indicador de carga pode não ser apresentado.






Ajuda e sugestões

Há um manual de utilizador no seu telemóvel – está sempre consigo e disponível quando necessitar. Veja vídeos, encontre as respostas para as suas dúvidas e receba sugestões úteis. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em  **Nokia Care**. Se é a primeira vez que utiliza o Windows Phone, consulte a secção para novos utilizadores do Windows Phone.




Para transferir contactos e mensagens de texto do telemóvel antigo, no ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em  **Transferir dados**. Para obter informações adicionais, consulte a aplicação Nokia Care.



Para ver o manual do utilizador online, ainda mais informações e obter ajuda na resolução de problemas, consulte www.nokia.com/support.

Se o telemóvel deixar de responder

Para repor o telemóvel sem perder os seus dados e definições, mantenha premida a tecla de volume durante 10 segundos. O telemóvel vibra e reinicia-se.



Informações sobre segurança e produto

Para informações sobre os Termos de serviço e Política de privacidade da Microsoft Mobile, consulte www.nokia.com/privacy. Este manual do utilizador aplica-se a Nokia Lumia 530 (RM-1017) e Nokia Lumia 530 Dual SIM (RM-1019).

Só pode utilizar o dispositivo em redes WCDMA 900, 2100; e GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz.

Utilize o dispositivo apenas com uma bateria recarregável original BL-5J. Não trate as baterias como lixo doméstico. Carregue o dispositivo com um carregador AC-18. O tipo de ficha do carregador pode variar. A Microsoft Mobile pode disponibilizar modelos de bateria ou carregador adicionais para este dispositivo.

Os carregadores de terceiros que cumprem a norma IEC/EN 62684 e que conseguem ligar-se ao seu miniconetor USB podem também ser compatíveis.

Para prevenir problemas de audição, não tenha o volume no máximo durante longos períodos de tempo. Tenha atenção quando tiver o dispositivo próximo do ouvido enquanto o altifalante estiver a ser utilizado.

O símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado, incluído no produto, na bateria, nos documentos ou na embalagem, indica que todos os produtos elétricos e eletrônicos e baterias devem ser objeto de recolha seletiva no final do respetivo ciclo de vida. Não deposite estes produtos nos contentores municipais, como se de resíduos urbanos indiferenciados se tratassem. Recicle-os. Para mais informações sobre o ponto de reciclagem mais próximo, consulte a autoridade local de gestão de resíduos, ou vá para www.nokia.com/support. Para mais informações sobre os atributos ambientais do dispositivo, consulte www.nokia.com/ecoprofile.

Quando estiver a utilizar este dispositivo, cumpra todas as leis aplicáveis, os costumes locais, a privacidade e outros direitos legítimos de terceiros, incluindo direitos de autor.

Informações adicionais sobre segurança

Níquel

A superfície deste dispositivo não contém níquel.

Informações de certificação (SAR)

Este dispositivo móvel cumpre as diretrizes internacionais relativas à exposição a ondas de rádio.

O seu dispositivo móvel é um transmissor e recetor de rádio. Foi concebido de forma a não exceder os limites de exposição a ondas de rádio (campos eletromagnéticos de radiofrequências),

recomendados pelas diretrizes internacionais desenvolvidas pela organização científica independente ICNIRP. Estas diretrizes incluem margens de segurança consideráveis, de modo a garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade e do estado de saúde.

As diretrizes de exposição baseiam-se na unidade de medição SAR (Taxa de Absorção Específica), que avalia a quantidade de emissões de radiofrequências (RF) que é depositada na cabeça ou no corpo quando o dispositivo estiver a transmitir. O limite de SAR especificado pela ICNIRP para dispositivos móveis é de 2,0 watts/quilograma (W/kg), calculados sobre 10 gramas de tecido corporal.

Os testes de SAR são realizados com o dispositivo nas posições de funcionamento standard, a transmitir ao seu mais elevado nível de potência certificada, em todas as bandas de frequência do dispositivo. Os valores máximos de SAR registados por este dispositivo são:

	Valor máximo de SAR	Bandas de frequência utilizadas quando o valor máximo de SAR foi registado
Quando colocado junto à cabeça	1,09 W/kg superior a 10 g	WLAN 2450 e GPRS 900 - 4 ranhuras
Quando utilizado a uma distância de 1,5 centímetros (5/8 polegadas) do corpo	1,19 W/kg superior a 10 g	WLAN 2450 e GPRS 900 - 4 ranhuras

Este dispositivo cumpre as normas de exposição a radiofrequências quando utilizado junto à cabeça ou quando posicionado a uma distância de, pelo menos, 1,5 centímetros (5/8 polegadas) do corpo. Quando uma bolsa de transporte, uma mola para cinto ou outro tipo de suporte do dispositivo forem utilizados junto ao corpo, não deverão conter metal e o produto deverá ser colocado à distância acima indicada do corpo.

Para poder enviar ficheiros de dados ou mensagens, é necessária uma boa ligação à rede. O envio dos ficheiros pode ser adiado até que uma ligação dessa natureza esteja disponível. Cumpra as instruções de distância do corpo, até o envio estar concluído.

Durante a utilização em geral, os valores de SAR costumam estar muito abaixo dos valores indicados acima. Isto acontece porque, para aumentar a eficácia do sistema e para minimizar as interferências na rede, a potência de funcionamento do seu telemóvel é reduzida

automaticamente quando não for necessária a potência máxima para a chamada. Quanto menor for a potência de saída, mais baixo será o valor de SAR.

Os modelos dos dispositivos podem ter versões diferentes e mais do que um valor. Podem ocorrer alterações em componentes e no design ao longo do tempo e algumas destas alterações podem afetar os valores de SAR. As informações de SAR mais recentes disponíveis para este e para outros modelos de dispositivos Nokia estão disponíveis em www.nokia.com/sar.

Para mais informações, acesse a www.sar-tick.com. Tenha em atenção que os dispositivos móveis poderão estar a transmitir mesmo quando não está a efetuar uma chamada de voz.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou que as informações científicas atualmente disponíveis não indicam que sejam necessárias quaisquer precauções especiais ao utilizar dispositivos móveis. Caso esteja interessado em reduzir a sua exposição, recomendamos que limite a utilização do dispositivo ou que utilize um kit mãos-livres para manter o dispositivo afastado da sua cabeça e do seu corpo. Para mais informações, explicações e discussões sobre a exposição a radiofrequências, consulte o Web site da OMS em www.who.int/peh-emf/en.

Direitos de autor e outros avisos

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A Microsoft Mobile Oy declara que este produto RM-1017/RM-1019 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 1999/5/CE. É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade no endereço www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

A disponibilidade de produtos, funções, aplicações e serviços poderá variar consoante a região. Para mais informações, contacte o seu agente ou fornecedor de serviços.

O conteúdo deste documento é fornecido "tal como se encontra". Salvo na medida exigida pela lei aplicável, não são dadas garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitando, garantias implícitas de comercialização e adequação a um fim específico, relacionadas com a exatidão, fiabilidade ou conteúdo deste documento. A Microsoft Mobile reserva-se o direito de rever ou dar sem efeito este documento em qualquer altura, sem aviso prévio. Na máxima extensão permitida pela lei aplicável, nem a Microsoft Mobile nem nenhum dos seus licenciadores será, em nenhuma circunstância, responsável por qualquer perda de dados ou lucros cessantes nem por quaisquer danos especiais, acidentais, consequenciais ou indiretos, qualquer que seja a causa dos mesmos. É proibida a reprodução, a transferência ou a distribuição da totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da Microsoft Mobile. A Microsoft Mobile segue uma política de desenvolvimento contínuo. A Microsoft Mobile reserva-se o direito de fazer alterações e

melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem aviso prévio.

A Microsoft Mobile não presta quaisquer declarações ou garantia, ou assume qualquer responsabilidade pela funcionalidade, conteúdo ou assistência ao utilizador final das aplicações de terceiros fornecidas com o dispositivo. Ao utilizar uma aplicação, o utilizador declara ter conhecimento e aceitar que a aplicação é fornecida tal como está.

Para aceder aos termos de licenciamento do software Windows Phone, escolha  **Definições** > **acerca de**. Leia os termos. Tenha em atenção que ao utilizar o software está a aceitar os termos. Caso não aceite os termos, não utilize o dispositivo ou software. Em vez disso, contacte a Microsoft Mobile ou a parte onde adquiriu o dispositivo para determinar a sua política de devolução.

AVISO FCC

Este AVISO FCC é para RM-1017/RM-1019.

Este dispositivo cumpre a parte 15 das normas FCC. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: (1) Este dispositivo não pode causar interferências nocivas e (2) este dispositivo terá de aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo as interferências que possam causar um funcionamento indesejado. Quaisquer alterações ou modificações que não tenham sido expressamente aprovadas pela Microsoft Mobile podem anular a autorização do utilizador para operar com este equipamento.

Nota: Este equipamento foi testado e considerado como cumprindo os limites de um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a parte 15 das Normas FCC. Estes limites destinam-se a proporcionar uma proteção razoável contra interferências nocivas numa instalação doméstica. Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de radiofrequências e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências nocivas nas comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que não ocorrerá qualquer interferência numa determinada instalação. Se este equipamento causar interferências nocivas na receção de rádio ou televisão, o que poderá ser determinado desligando e voltando a ligar o equipamento, o utilizador deverá tentar corrigir as interferências, através de uma ou mais das seguintes ações:

- Alterar a orientação ou a localização da antena recetora.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o recetor.
- Ligar o equipamento a uma tomada de um circuito diferente daquele ao qual o recetor está ligado.

• Consultar o representante ou um técnico experiente de rádio/TV.

Fabricante: Microsoft Mobile Oy, Keilalahdentie 2-4, 02150 Espoo, Finland

Importador: Microsoft Mobile Oy (ver acima) ou Nokia Komárom Kft,

Nokia Utca 1., 2900 Komárom, Hungary

TM & © 2014 Microsoft Mobile. Microsoft, Windows e o logótipo

Windows são marcas comerciais do grupo de empresas da Microsoft.

Todos os direitos reservados. Nokia é uma marca comercial da Nokia

Corporation. Os nomes/produtos de terceiros podem ser marcas comerciais dos respectivos proprietários.
The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.
Este produto é autorizado ao abrigo Licença da Carteira de Patentes da MPEG-4 Visual (i) para uso pessoal e não comercial relacionado com informações que tenham sido codificadas, em conformidade com a Norma MPEG-4 Visual, por um consumidor ligado a uma atividade pessoal e não comercial; e (ii) para uso relacionado com vídeo MPEG-4, disponibilizado por um fornecedor de vídeo autorizado. Não é concedida, nem será tida como implícita, nenhuma autorização para qualquer outro uso. Quaisquer informações adicionais, incluindo as relacionadas com usos promocionais, internos e comerciais, poderão ser obtidas junto da MPEG LA, LLC. Consulte www.mpegla.com.



Informações sobre o fabricante e a garantia

A Microsoft Mobile Oy (Ltd) adquiriu o negócio de dispositivos e serviços da Nokia. O fabricante deste produto é a Microsoft Mobile Oy (Ltd), mesmo se "Nokia Corporation" ou qualquer outra das suas empresas afiliadas continue visível na embalagem de venda.

A Microsoft Mobile Oy (Ltd) fornece a Garantia Limitada do Fabricante ("Garantia") deste produto em conformidade com os termos e condições descritos no documento "Garantia Limitada do Fabricante" incluído na embalagem de venda. A Microsoft Mobile Oy (Ltd) assume e responsabiliza-se por todos os direitos e obrigações relacionados com a sua Garantia.

Microsoft Mobile Oy (Ltd), Keilalahdentie 2-4, FIN-02150 Espoo, Finland

No entanto, nos seguintes países, as empresas afiliadas indicadas, as quais foram adquiridas pela Microsoft Mobile Oy (Ltd), irão continuar a fornecer a Garantia conforme estipulado no texto da Garantia incluída na embalagem de venda:

- República Popular da China: Nokia Telecommunications Co., Ltd.
- EUA: Nokia Inc
- Canadá: Nokia Products Limited
- México: Nokia México, S.A. de C.V
- Rússia: Nokia LLC
- Brasil: Nokia do Brasil Tecnologia Ltda
- Turquia: Nokia Komünikasyon A.Ş.

GARANTIA LIMITADA DO FABRICANTE

1. GERAL

A Microsoft Mobile (daqui em diante designada por "MMO") fornece esta Garantia Limitada do Fabricante ("Garantia") para um produto genuíno MMO (o "Produto"), comercializado pela MMO na União Europeia, Islândia, Noruega, Suíça e Turquia ("Países Abrangidos") a partir de 1 de Novembro de 2013.

Esta Garantia é distinta de quaisquer direitos legais que possam existir ao abrigo de qualquer legislação de protecção do consumidor aplicável a si e obrigatória no seu país. Destina-se a conceder-lhe direitos específicos e nalguns casos adicionais, na medida do que é permitido por essa mesma legislação e não limita quaisquer direitos que possa ter ao abrigo das disposições de regulação da garantia de produtos aplicáveis por lei. Poderá dispor de outros direitos ao abrigo da legislação local durante ou após o período de Garantia. Estes direitos não são excluídos por esta Garantia.

2. GARANTIA

A partir da data em que o Produto é vendido a um utilizador final pela primeira vez, como é demonstrado pelo comprovativo de compra original, a MMO garante que o Produto se encontra livre de defeitos de materiais e de fabrico ("Defeito") da seguinte forma:

- (i) Vinte e quatro (24) meses para o dispositivo principal;
- (ii) Doze (12) meses para acessórios vendidos separadamente ou incluídos no pacote de vendas do dispositivo principal, exceptuando as baterias, tampas, cabos e carregadores; e
- (iii) Seis (6) meses para todas as baterias, tampas, cabos e carregadores,

excepto quando existir uma indicação em contrário no manual do utilizador do produto.

Durante o período de garantia, a MMO, num período razoável, remediará gratuitamente o Defeito, reparando ou substituindo o Produto defeituoso ou o componente defeituoso pertencente a este, de acordo com o seu critério, desde que tenha informado a MMO do Defeito antes da expiração do período de garantia. Na reparação ou substituição do seu Produto, a MMO poderá utilizar peças ou produtos novos ou reciclados.

Até à extensão máxima permitida pela legislação aplicável, nenhuma reparação ou substituição renovará nem prolongará o período de garantia. Os componentes originais ou de substituição ou os Produtos de substituição fornecidos ao abrigo desta Garantia serão abrangidos por esta até ao final do período de garantia original ou por sessenta (60) dias a contar da data da reparação ou de substituição, o período que for mais longo.

O Produto ou todos os componentes do Produto que a MMO tenha substituído tornar-se-ão propriedade da MMO.

A MMO não garante que o software pré-instalado no produto pela MMO ou em nome da MMO (ou posteriores actualizações) (em

conjunto, o "software MMO") corresponda às suas necessidades, funcione em combinação com qualquer hardware ou software não fornecido pela MMO, funcione sem interrupções ou sem erros ou que quaisquer erros possam ser ou serão corrigidos. Para erros relacionados com o software da MMO, a MMO disponibilizará a versão mais recente do software da MMO para nova instalação no seu Produto ou, se tal não for possível, outra solução, que no razoável entendimento da MMO, resolva satisfatoriamente o erro. Algum software da MMO pode estar sujeito a termos de licença separados que estão disponíveis com o software ou a sua secção local da www.nokia.com.

Tenha em consideração que deve sempre efectuar cópias de segurança de todos os dados e conteúdo armazenados no seu Produto antes de levar o Produto à assistência, uma vez que todos os dados serão apagados do Produto durante o processo de assistência.

3. AQUILO QUE ESTA GARANTIA NÃO COBRE

A MMO não fornece qualquer garantia para o seguinte:

1 Manuais de utilizador;

2 Quaisquer (i) software de terceiros, definições, conteúdos, dados ou ligações instalados ou transferidos para o seu Produto em qualquer momento, ou (ii) serviços da MMO ou de terceiros ou a autorização de clientes mesmo se previamente instalados pela MMO (leia os termos e condições que poderão acompanhar os serviços uma vez que aqueles definirão os seus direitos e obrigações);

3 Qualquer (i) desgaste normal, (ii) capacidade de carga da bateria reduzida, que resulta do final do ciclo de vida útil natural do produto ou (iii) defeitos de pixel no ecrã do seu Produto que se inserem no âmbito dos padrões industriais;

4 Cartão SIM e/ou qualquer rede ou sistema de telemóvel ou de outra natureza em que o Produto funciona; ou

5 Erros ou danos causados por: (a) utilização incorrecta ou não utilização do seu Produto em conformidade com o manual do utilizador, nomeadamente se o Produto for exposto a humidade ou a condições térmicas ou ambientais extremas, assim como a alterações bruscas dessas condições, a corrosão, a oxidação, a derrame de alimentos ou líquidos ou à influência de produtos químicos, (b) utilizar o seu Produto com ou ligá-lo a qualquer produto, acessório, software ou serviço não fabricado ou fornecido pela MMO; (c) quaisquer produtos combinados com o seu Produto por terceiros; (d) danos ou erros causados por pirataria informática, vírus ou outro software malicioso ou pelo acesso não autorizado a serviços, contas, sistemas ou redes informáticas; ou (e) outros actos fora do controlo razoável da MMO.

Esta Garantia não é válida:

1 Fora dos Países Abrangidos;

2 Se o seu Produto, ou o software no qual está a ser executado, tiver sido (a) aberto, modificado ou reparado sem autorização da MMO, ou (b) reparado com componentes sobresselentes não autorizados;

3 Se o número de série do seu Produto, o código de data dos acessórios de telemóveis ou o número IMEI tiver sido removido, apagado, desfigurado, alterado ou estiver de algum modo ilegível;
4 Se não tiver instalado as actualizações de software mais recentes disponíveis publicamente para o seu Produto dentro de um período razoável desde o seu lançamento; ou
5 Se recusar dar posse do Produto à MMO para reparação e investigação.

Se esta Garantia não cobrir o seu Produto ou o problema que implica a utilização de assistência, a MMO reserva-se o direito de cobrar a reparação ou substituição do seu Produto, bem como uma taxa de manutenção.

4. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA MMO

Na medida do permitido pela legislação aplicável, a MMO não será em caso algum responsável, expressa ou implicitamente, por quaisquer danos ou perdas de qualquer natureza resultantes ou relacionados com perda, dano ou corrupção de conteúdos ou dados, ou pela utilização recreativa ou transferência dos mesmos, mesmo se tal perda, dano ou corrupção tiver resultado de um Defeito do seu Produto; e/ou

2 Perdas de lucros, produtos ou funcionalidade, negócios, contratos, rendimentos ou poupanças esperadas, aumento de custos ou despesas, ou por qualquer perda ou dano indirecto, consequential ou especial.

Na medida do permitido pela legislação aplicável, a responsabilidade da MMO fica limitada ao valor da compra do seu Produto.

As limitações nesta cláusula 4 não se deverão aplicar em caso de negligência ou de conduta dolosa da MMO ou em caso de morte ou de danos físicos resultantes de negligência provada da MMO.

5. OUTROS AVISOS IMPORTANTES

Para obter mais informações sobre a sua Garantia, bem como as informações necessárias para processar as suas dúvidas sobre a garantia, visite www.nokia.com.

Assegure-se de que o seu operador removeu todos os bloqueios do SIM (ou outros mecanismos equivalentes que possam bloquear o seu Produto a uma rede ou operador específico) antes de despachar o seu Produto para reparação.

O seu Produto pode conter elementos específicos de um determinado país, incluindo o software. Os serviços de garantia disponíveis num determinado país poderão ser limitados aos Produtos e elementos específicos do país disponíveis no mesmo. Além disso, se o Produto tiver sido novamente exportado do país de destino original para outro país, o Produto poderá conter elementos específicos desse país que não são considerados um defeito ao abrigo desta Garantia, mesmo que não estivessem operacionais. Microsoft Mobile Oy, Keilalahdentie 2-4, FIN-02150 Espoo, Finland